


Instruktion Luftfuktare



SV: Luftfuktare

Med växlande belysning.
USB-kabel medföljer.

Så använder du luftfuktaren:

1. Ta av locket och fyll på vatten i behållaren genom det lilla hålet i tratten. Fyll inte på mer än till strecket med "max"-markeringen. Tillsätt eventuellt några droppar eterisk olja (max. 0,5 ml).
2. Sätt på locket igen.
3. Sätt in den medföljande USB-kabeln i luftfuktarens uttag och anslut den till en USB-strömkälla.
4. Använd touch-knappen närmast USB-porten för att slå på och av luftfuktaren. Använd den andra touch-knappen för att slå på och av belysningen.

Rengöring:

Se till att luftfuktaren är avstängd om du ska rengöra den. Torka av de enskilda delarna med en fuktig trasa. Använd inte såpa eller andra rengöringsmedel. Rengör inte själva USB-porten.

Om du inte använder luftfuktaren under en längre tid ska du dra ut kontakten och tömma behållaren på vatten.

Om luftfuktaren inte fungerar ska du kontrollera att:

- det finns tillräckligt mycket vatten i luftfuktaren
- USB-kabeln är korrekt ansluten till USB-porten